

Il montaggio



Il montaggio è molto semplice e si monta in qualche minuto.

La preparazione e il montaggio del passa-parete (fig.4) sulla cassa di zinco viene montata preventivamente in sede.

- 1- Praticare un foro, (fig.1) con la punta da 14 in dotazione, in grado di effettuare fori perfetti senza sbavature sbavature.
- 2- inserire la guarnizione piana per gas, (verde) sul perno del passa-parete (fig.2) e inserirla nel foro da sotto il coperchio.
- 3- inserire la guarnizione piana in gomma, (nera) sul perno del passa-parete, (fig.3).
- 4- Avvitare la curva porta tubo, al perno passa-parete (fig.4), serrando il tutto adeguatamente per una perfetta tenuta, (fig.5).
- 5- Procedere con la chiusura e stagnatura a freddo o a caldo della cassa di zinco, (fig.6) facendo molta attenzione alla perfetta tenuta.
- 6- Rimuovere il cappuccio nero dal porta-tubo (fig.4) e collegare il tubo spingendolo a fondo sul porta-tubo (fig.7).
- 7- Avvitare il dado inserito sul tubicino di collegamento alla curva porta-tubo, (fig.7) e serrare il dado adeguatamente (fig.8).
- 8- Rimuovere la carta sul biadesivo dalla parte sottostante del filtro e fissarlo al coperchio di zinco.
- 10-Chiudere il coperchio di legno.

